


# Схема электрических подключений DENYO DCA-30 SPX



Соединение переключателя стартера

KEY POSITION	TERMINAL SYMBOL							
	B	R1	ACC	R2	G	AT	P1	P2
OFF	○					○	○	
PREHEAT	○	○				○	○	
RUNNING	○		○			○	○	○
START	○			○		○	○	○

Размер провода	Цвет провода	Цвет провода	Цвет провода
.60:	60 кв мм		
5.5:	5.5 кв мм	R	Черный
5:	5 кв мм	L	Синий
2:	2 кв мм	BR	Коричневый
		G	Зеленый
		GR	Серый
		V	Фиолетовый
Нет обозначения:	1.25 кв мм	P	Розовый
		R	Красный
		W	Белый
		Y	Желтый
		LB	Светло-синий
		LG	Светло-зеленый
		O	Оранжевый

Расположение разъемов (со стороны выполнения соединений)  
R: Выпрямитель