



Электрическая схема

Бензиновые генераторы HYUNDAI HY2500C, HY2500L, HY3000C, HY3100L (С одним значением напряжения)




Электрическая схема

Бензиновые генераторы HYUNDAI HY6000L(S) □ HY7000L(S) (С одним значением напряжения)




Электрическая схема

Бензиновые генераторы HYUNDAI HY6000LE (SE), HY7000LE(SE) (С одним значением напряжения)



Электрическая схема

Бензиновые генераторы HYUNDAI HY6000LE(SE), HY7000LE(SE) (С двумя значениями напряжения)



Электрическая схема

Бензиновые генераторы HYUNDAI HY7000LE(SE)-3 (трехфазный)

