


Внешний вид шкафа АВР



Разъем подключения кабеля автоматики электростанции

					<i>Схема подключения автоматики для генератора</i>		
Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ATS-10/230V					Листов	Литер	Лист
					<i>PS</i>	<i>E</i>	<i>1</i>